

98-BC20V001

Caricabatterie 20V 2,4A 230V



Leggere prima dell'uso.

Simboli

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati per l'apparecchiatura. Assicurarsi di averne compreso il significato prima dell'uso.



Leggere il manuale di istruzioni.



Solo per uso interno.



Doppio isolamento.



Cd
Ni-MH
Li-Ion

Solo per i Paesi UE.

Non smaltire apparecchiature elettriche o pacchi batteria insieme ai rifiuti domestici!

In ottemperanza alle Direttive Europee sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e sulle Batterie e Accumulatori, e dei relativi decreti nazionali di recepimento, le apparecchiature elettriche e i pacchi batteria giunti a fine vita devono essere raccolti separatamente e conferiti presso centri di riciclaggio compatibili con l'ambiente.

Uso previsto

Questo caricabatterie per elettroutensili JOIN è progettato per caricare in modo efficiente le batterie agli ioni di litio da 20V della serie JOIN.

Con una corrente di carica di 2,4A e una tensione di 20V, questo caricabatterie garantisce una carica rapida e affidabile per utensili elettrici utilizzati in applicazioni commerciali e industriali.


Il design compatto e la funzione di raffreddamento dell'aria attiva lo rendono uno strumento durevole ed efficiente per i professionisti dell'elettronica.

Contenuto della confezione

1 x Caricabatterie

1 x Manuale d'uso

Panoramica del prodotto



1. Pacco batteria (*non incluso*)
2. Caricabatterie
3. Spia verde di indicazione dello stato di carica
4. Spia rossa di indicazione dello stato di carica
5. Interfaccia batteria

Istruzioni di sicurezza



Leggere tutte le istruzioni generali e di sicurezza.

La mancata osservanza delle istruzioni generali e di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.**
Usare il caricabatterie soltanto se si è in grado di valutare completamente tutte le funzioni ed eseguirle senza restrizioni oppure se si sono ricevute istruzioni corrispondenti.
- Per evitare lesioni personali e danni al dispositivo causati da scosse elettriche, gli utenti devono prestare attenzione ai seguenti suggerimenti per la sicurezza.**
- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono utilizzati.** In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta il dispositivo deve rispettare la norma CEI 64-8 attualmente in vigore. Predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti.
- Un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile deve essere incorporato nell'impianto elettrico eseguito a regola d'arte.**
- Questo caricabatterie non deve essere utilizzato da bambini o da chi non possiede l'esperienza o la conoscenza necessarie.** Un impiego inadeguato può provocare errori d'uso e lesioni.
- Caricare solo batterie originali agli ioni di litio. La tensione della batteria deve corrispondere alla tensione di carica del caricabatterie. Non caricare batterie non ricaricabili.** In caso contrario, sussiste il rischio di incendio ed esplosione.
- Non esporre il caricabatterie alla pioggia o all'umidità.** L'ingresso di acqua aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Mantenere pulito il caricabatterie.** La sporcizia può causare scosse elettriche.
- Controllare sempre il caricabatterie, il cavo e la spina prima dell'uso. Interrompere l'uso del caricabatterie se si riscontrano danni. Non disassemblare il caricabatterie.** Caricabatterie, cavi e spine danneggiati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare il caricabatterie su superfici facilmente infiammabili (ad esempio carta, tessuti, ecc.) o in ambienti infiammabili.** Il surriscaldamento del caricabatterie durante il funzionamento può causare il rischio di incendio.

- In caso di danni e uso improprio della batteria, potrebbero essere emessi vapori.** Assicurarsi che l'area sia ben ventilata e consultare un medico in caso di effetti indesiderati. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- Non coprire le fessure di ventilazione del caricabatterie.** In caso contrario, il caricabatterie potrebbe surriscaldarsi e non funzionare più correttamente.
- Questo prodotto non è un giocattolo.** Tenere lontano da bambini e animali domestici.

Specifiche

Tensione di ingresso	230-240VAC
Frequenza	50Hz
Potenza	65W
Tensione di uscita	21,5VDC
Corrente di carica	2,4A
Temperatura operativa	5~45°C

Caricare la batteria

Il caricabatterie è dotato di due spie: una rossa e una verde.

Durante la ricarica, si accende la spia rossa.

Al termine della ricarica, si accende la spia verde e la spia rossa si spegne.

► Collegare il caricabatterie (2) a una presa di corrente idonea. La spia verde di carica si accende.

► Far scorrere la batteria (1) sul caricabatterie lungo l'interfaccia batteria (5), la spia rossa di carica si accende.

► Il caricabatterie potrebbe riscaldarsi ed emettere un leggero ronzio durante la carica. Ciò è normale e non indica un guasto.

NOTE:

► Assicurarsi che i contatti della batteria e del caricabatterie siano puliti e asciutti.

► Assicurarsi che la batteria si innesti sempre correttamente.

► Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

► Spingere la batteria nel relativo supporto finché non si innesta con un clic udibile.

► Verificare che la batteria sia inserita saldamente.

Operazioni



Rimozione della batteria

- ▶ Al termine della ricarica (esempio dopo circa due ore con una batteria da 4Ah), l'indicatore di carica verde si illuminerà per indicare che la ricarica è completata.
- ▶ Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente dopo la ricarica.
- ▶ Estrarre la batteria dal suo supporto nel dispositivo.

Manutenzione e pulizia

Manutenzione

- ▶ Per evitare rischi per la sicurezza, se è necessario sostituire il cavo di alimentazione, questa operazione deve essere effettuata dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato.

Pulizia

- ▶ Rimuovere con cura lo sporco eventualmente presente sui componenti.
- ▶ Pulire accuratamente le prese d'aria con una spazzola asciutta.
- ▶ Utilizzare solo un panno leggermente umido per pulire l'involucro. Non utilizzare detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero attaccare le parti in plastica.

Disposizioni

Nota tecnica

Alpha Elettronica S.r.l. si riserva la possibilità, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare modifiche tecniche e dimensionali per migliorare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto senza preavviso.

Limitazione di responsabilità

L'installazione, l'uso e la manutenzione del codice articolo 98-BC20V001 (di seguito indicato come "dispositivo") sono di esclusiva responsabilità dell'utente. Alpha Elettronica s.r.l. non è responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso o dal malfunzionamento del dispositivo. Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità se il dispositivo viene danneggiato a causa di fattori umani che causano danni, lesioni o perdite. Alpha

Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o da una mancata manutenzione del dispositivo. Alpha Elettronica s.r.l. non è responsabile per alcun tipo di danno, sia diretto che indiretto, morale, incidentale, speciale o consequenziale, come perdita di dati, interruzioni di attività o danni finanziari. La responsabilità di Alpha Elettronica s.r.l. è limitata al prezzo di acquisto del dispositivo. Si consiglia di seguire attentamente le istruzioni fornite nel manuale. È importante rispettare le normative locali e seguire le istruzioni specifiche per l'installazione e l'utilizzo.

Garanzia

Apparecchio garantito 24 mesi da qualsiasi difetto dovuto ai materiali o di fabbricazione. Ogni garanzia decade in caso di uso improprio, scorretto o negligente del dispositivo o di manomissioni di ogni genere. Il prodotto guasto deve essere reso al rivenditore per l'intervento di riparazione. La garanzia è valida solo se l'apparecchio è accompagnato da scontrino fiscale o da fattura.

Conformità CE

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni delle direttive:

Direttiva 2014/30/UE per la Compatibilità Elettromagnetica.

Direttiva 2014/35/UE per la Sicurezza Elettrica.

Direttiva 2011/65/UE, 2015/863/UE relativa alla restrizione sull'uso di sostanze pericolose nei dispositivi elettronici (RoHS).

Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.alphaelettronica.com

E' fatto divieto all'utente di eseguire variazioni o apportare modifiche di qualsiasi tipo al dispositivo. Variazioni o modifiche annulleranno la Conformità del prodotto in relazione alle norme di cui sopra.

Smaltimento

Il simbolo del cestino barrato, in accordo alla Direttiva 2012/19/EU (D.lgs. 49/2014 EN62321:2009) e Legge Europea 2018 - Legge 3 maggio 2019, n. 37, riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di residenza o i servizi di smaltimento locali.

Scansiona il QR code per accedere alla pagina del prodotto.



Imported by
Alpha Elettronica S.r.l.
Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR) Italia
www.alphaelettronica.com